

Замена фильтров

Замена увлажняющего фильтра

Для обеспечения оптимальной работы прибора замену увлажняющего фильтра необходимо проводить не реже, чем раз в год.



Примечание


- Используйте только оригинальный увлажняющий фильтр Philips HU4101.




Совет

- Для получения более подробной информации о замене фильтра зарегистрируйте изделие на сайте www.philips.com.


- 1 Выключите увлажнитель воздуха и отключите его от электросети.




- 2 Снимите резервуар для воды.




- 3 Поверните крышку поплавка против часовой стрелки и снимите ее.




- 4 Извлеките старый увлажняющий фильтр из увлажнителя воздуха.




- 5 Снимите с нового увлажняющего фильтра упаковочный материал.



- 6 Установите новый увлажняющий фильтр на поплавок.



- 7 Поверните крышку поплавка по часовой стрелке и установите на место.



Совет

- Более подробную информацию о замене фильтра можно получить на сайте или по телефону в центре поддержки потребителей.

Замена антибактериального фильтра




Примечание

- Антибактериальный фильтр присутствует только в модели **HU4903**.
- Используйте только оригинальный антибактериальный фильтр Philips **HU4111**.

Во избежание скопления бактерий в резервуаре для воды заменяйте антибактериальный фильтр не реже, чем раз в год.

- Извлеките антибактериальный фильтр. Выбросьте его.



- Вставьте в прибор новый антибактериальный фильтр.

