


# Очистка и обслуживание

- ※ Перед очисткой или обслуживанием отключите прибор от электросети.
- ※ Рекомендуется производить очистку и обслуживание каждые 2-3 месяца.

## Разборка устройства

- Следуйте приведённым ниже инструкциям по разборке устройства и извлечению фильтров. (Соберите детали и фильтры устройства в противоположной последовательности):

### 1. Демонтаж передней крышки




ⓐ При сборке установите переднюю панель так, чтобы верхние направляющие совпали с направляющими на корпусе прибора.

- 1) Нажмите сбоку с двух сторон на защёлки верхней крышки
- 2) Мягко (без рывков) поднимите переднюю крышку

#### При сборке

- A. Установите, как следует, верхнюю крышку.
- B. Удостоверьтесь, что две защёлки по обеим сторонам верхней крышки, зашли в зацепление в корпусе прибора.

### 2. Извлечение плазменного фильтра




- ⓐ Извлеките плазменный фильтр из основания прибора.
- ⓑ Возьмитесь двумя руками за выступы в корпусе плазменного фильтра и потяните вверх

#### При сборке

- A. Установите плазменный фильтр обратно в прибор.
- B. Устанавливайте фильтр в положение A (как показано на рисунке)

### 3. Извлечение ПРО фильтра




Оттяните защёлки на корпусе плазменного фильтра и потяните вверх (в положение A) Про фильтр.

#### При сборке

- 1) Приложите ПРО фильтр к соединяющим защёлкам с двух сторон.
- 2) Придавите Про фильтр, так чтобы все четыре защёлки вошли в зацепление.

### 4. Извлечение НЕРА фильтра


Следите за правильностью установки НЕРА фильтра



- ⓐ Вставьте пальцы руки в специальную нишу (положение A) и извлеките НЕРА фильтр

※ Заменяя фильтр, пожалуйста, удостоверьтесь, что фильтр установлен правильно. При установке, верхняя часть НЕРА (белый цвет) должна быть снизу и Карбоновый слой (чёрный цвет) сверху. Так же для ориентира смотрите на надпись OUTWARD на фильтре, которая должна быть при установке сверху.

### 5. Извлечение фотокаталитического фильтра TiO2



- ⓐ Возьмитесь за ручки, находящиеся с обеих сторон фото каталитического фильтра и поднимите вверх.